QualityCraft
design forward living

CALEFACTOR PORTÁTIL INFRARROJO



Modelo: QCIH-28BK

IMPORTANTE:

DESPUÉS DE ABRIR LA CAJA, VERIFIQUE MUY BIEN EL APARATO Y ASEGÚRESE DE QUE NO ESTÉ DAÑADO. SI TUVIERA PROBLEMAS ENSAMBLANDO EL APARATO, LAS DIVERSAS FUNCIONES DEL MISMO, O SI FALTARAN PIEZAS Y HUBIERA DAÑOS INTERNOS, SÍRVASE LLAMAR DE INMEDIATO AL SERVICIO AL CLIENTE, MARCANDO EL 1-800-459-4409 (LUNES A VIERNES, 8:30 Y 17 HORAS, HORA ESTÁNDAR DEL ESTE).

NOTA: NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA ANTES DE LLAMAR AL NÚMERO GRATUITO. NO DESECHE LAS CAJAS HASTA QUE ESTÉ TOTALMENTE SATISFECHO CON SU NUEVO CALEFACTOR PORTÁTIL INFRARROJO.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:

1 Busque un lugar donde el calefactor esté protegido de la luz solar directa.
2 No enchufe la unidad en el tomacorriente antes de leer todas las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, SE DEBEN TOMAR SIEMPRE CIERTAS PRECUACIONES BÁSICAS COMO LAS SIGUIENTES, PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA Y LESIONES PERSONALES:

1) **Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor eléctrico infrarrojo.**
2) **Esta estufa se calienta cuando se usa. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes con la piel desnuda. La parrilla justo delante de la resistencia del calentador se calienta durante la operación del mismo. Mantenga materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a un mínimo de 3 pies (0,9 m) de la parte delantera de la estufa y manténgalos alejados también de los costados y de la parte trasera.**
3) **Es necesario tomar precauciones extremas cuando se usa un aparato como éste cerca de niños o minusválidos o cuando el aparato se deja en funcionamiento sin supervisión.**
4) **Siempre desenchufe la chimenea cuando no esté en uso.**
5) **No utilice ningún calefactor si presenta un cable o enchufe dañados, o luego de averiarse, caerse o dañarse de algún modo.**
6) **No utilice la estufa al aire libre.**
7) **Este calefactor eléctrico infrarrojo no fue diseñado para usarse en baños, lavaderos o en interiores de similares condiciones. Nunca coloque el calefactor donde pudiera caerse en una bañera o en otro contenedor de agua.**
8) **No pase el cordón por debajo de la alfombra. No cubra el cordón con alfombras pequeñas, alfombrillas de pasillo o cubiertas similares. Ponga el cordón lejos del área de tráfico y donde no sea posible tropezar con él.**
9) **Para desconectar el calefactor, procure que los controles estén en la posición de apagado y, luego, desconecte el cable del tomacorriente.**
10) **Enchufe únicamente en un tomacorriente con conexión a tierra.**
11) **No introduzca ni permita que ingresen objetos extraños en las aberturas de ventilación o de escape, ya que esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio, o daños al calefactor.**
12) **Para impedir que se produzca un incendio, no bloquee las tomas o escapes de aire. No ponga la estufa sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse.**
13) **Una estufa tiene piezas que se calientan y que hacen arco o producen chispas en el interior. No lo utilice en áreas donde se use o se guarde gasolina, pintura o líquidos inflamables.**
14) **Use este calefactor eléctrico infrarrojo únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede ocasionar incendios, descarga eléctrica o lesiones físicas.**
15) **Evite el uso de un cable de extensión ya que este se puede calentar y causar un riesgo de fuego. Sin embargo, si requiere de un cable de extensión, este deberá ser del No. 14 AWG y con capacidad para no menos de 1875 vatios.**
16) **Precaución: No enchufar la chimenea eléctrica en un tomacorriente controlado por un interruptor de pared o un regulador de intensidad.**
17) **Cuando guarde o transporte el aparato y el cordón, manténgalos en un lugar seco, libre de excesiva vibración y guárdelos bien para que no se dañen.**

GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA CONSULTARLA EN EL FUTURO.

PRECAUCIÓN: SI USA ESTE CALEFACTOR JUNTO CON UN CONTROL TÉRMICO, UN CONTROLADOR DE PROGRAMAS, UN TEMPORIZADOR O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO QUE ENCIENDA EL CALEFACTOR AUTOMÁTICAMENTE, RECUERDE RESPETAR SIEMPRE TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

CONEXIÓN A TIERRA:

ESTE CALEFACTOR FUNCIONA CON UN SUMINISTRO DE 120 VOLTIOS. EL CABLE TIENE UN ENCHUFE CON TRES CLAVIJAS PARA LOGRAR UNA CONEXIÓN A TIERRA ADECUADA. NO INTENTE MODIFICAR EL ENCHUFE NI EL TOMACORRIENTE DE NINGÚN MODO NI USE ADAPTADORES QUE DESVIRTÚEN EL PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA. CONÉCTELO ÚNICAMENTE A UN TOMACORRIENTE QUE ADMITA UN ENCHUFE DE TRES CLAVIJAS CON CONEXIÓN A TIERRA.



SE REQUIERE UN CIRCUITO DE 15 A PARA QUE ESTE CALEFACTOR FUNCIONE. SI EL INTERRUPTOR SE DETIENE CUANDO USA EL CALEFACTOR, ES POSIBLE QUE DEBA TRASLADAR EL CALEFACTOR A OTRO LUGAR O QUE DEBA DESENCHUFAR LOS OTROS DISPOSITIVOS QUE DEPENDEN DEL MISMO CIRCUITO.

ESPECIFICACIONES

MODELO	VALOR ELÉCTRICO NOMINAL			DIMENSIONES DEL PRODUCTO		
	VOLTIOS	FRECUENCIA	CONSUMO DE ENERGÍA	ALTURA (cm)	ANCHO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)
QCIH-28BK	120	60Hz	750W / 1500W	39.1	32.0	32.2

OPERACIÓN



Enchufe el calefactor eléctrico infrarrojo a un tomacorriente de 15 A y 120 voltios.

El interruptor de encendido se encuentra en el panel trasero del calefactor eléctrico infrarrojo. Coloque el interruptor en la posición de encendido (ON).

A continuación, podrá controlar el calefactor mediante los botones del panel de control que se encuentra en la parte delantera del calefactor.

Encendido (Power): Presione este botón para encender el calefactor. La luz indicadora roja permanecerá encendida. Consulte a continuación las funciones de los demás interruptores de control.

Temperatura (Temperature): Presione los botones de ARRIBA o ABAJO del panel de control para configurar la temperatura, y la pantalla LED mostrará la temperatura que selecciona. Al alcanzar la temperatura elegida, el calefactor se detendrá automáticamente. Cuando la temperatura descienda por debajo de la elegida, el calefactor se encenderá automáticamente.

Nivel del calor (Heat Level): Presione el botón H/L para alternar entre los niveles de calor alto y bajo. La luz indicadora roja se encenderá.

Tiempo (Time): Presione el botón de reloj una vez, el número "0" aparecerá en la pantalla LED. Presiónelo nuevamente para aumentar la hora de 1 a 8 (p. ej.: presione el botón de reloj y configure la hora en "1"; el calefactor de detendrá automáticamente luego de haber funcionado durante 1 hora).

°C/°F: Presione este botón para alternar entre grados F y grados C. La pantalla LED mostrará la unidad de medida que seleccione.

LIMPIEZA

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANTES DE HACER EL MANTENIMIENTO O DE LIMPIAR, PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES FÍSICAS.

Para hacer el mantenimiento o la limpieza, espere al menos 10 minutos después de apagar la unidad para evitar una quemadura accidental.

Limpie la unidad con un paño húmedo. No use limpiadores abrasivos ni en aerosol.

ALMACENAMIENTO

Cuando el calefactor no esté funcionando, deberá almacenarlo en un lugar seco, donde no pueda sufrir daños. El cable de alimentación deberá colocarse correctamente y evitar el contacto con objetos calientes o filosos.

GARANTÍA

Todos los calefactores eléctricos infrarrojos se prueban antes de salir de la fábrica y cuentan con una garantía de un año. Si el aparato no funciona como corresponde en el año siguiente a la fecha de compra, llame al Servicio a la Clientela, discando el 1-800-459-4409 (lunes a viernes, 8:30 y 17 horas, hora estándar del este). Nuestra empresa, a su discreción, reparará o cambiará el aparato, que usted tendrá que devolver con porte pagado y que la empresa le devolverá reparado o cambiado, también con porte pagado. La garantía carece de validez si, según Quality Craft, el aparato ha sido manipulado, alterado, usado de manera inapropiada, dañado, abusado o utilizado con una fuente de energía que no corresponde. Esta garantía tampoco cubre las bombillas. La garantía es para uso doméstico del aparato únicamente y no cubre aquellos aparatos que se usen para fines comerciales.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

Si existe un defecto que puede reclamarse, complete el formulario de reclamación a través de nuestro sito web: www.qualitycraft.com o comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-459-4409 (lunes a viernes, 8:30 y 17 horas, hora estándar del este).

Antes de efectuar una llamada de reclamación, asegúrese de tener a mano:

1. La descripción del calefactor infrarrojo
2. El comprobante de venta
3. Los detalles del defecto
4. El nombre y la dirección del dueño y del instalador

Las reclamaciones deben completarse por escrito y enviarse en un plazo de seis (6) meses a partir de la aparición del defecto. El incumplimiento de esta cláusula anulará y dejará sin efecto la garantía. Nos reservamos el derecho de tener un tiempo de demora de treinta (30) días luego de recibir la reclamación durante el cual revisaremos el producto. No asumiremos ninguna responsabilidad respecto de los costos de la mano de obra, de la extracción/reemplazo de un producto instalado previamente, ni del transporte o de la devolución de un producto.

Importado cerca
Quality Craft
Laval, Quebec, Canada H7C 0A5
1-800-459-4409 (EST)
www.qualitycraft.com

Hecho en China